MICHAEL TELECOM

Erstellt von: Tobias Kolar-Zett



Aktivierung des Lautsprechers Anbindung an einen NVR Aufspielen der Audio-Dateien Verknüpfen der Audio-Dateien mit einem Ereignis Einbindung über das SIP-Protokoll für Livedurchsagen HIKCentral-Software und die Funktionen



Aktivierung des Lautsprechers

(Der Lautsprecher sollte mindestens die Firmware V6.0.1 haben)

Sollten Sie die Firmware benötigen, so kontaktieren Sie uns bitte.



Aktivierung des Lautsprechers

Device	Address Bool	k Tool	s Langua	age He	lp					
Reflesh	Add Delete	() Update	(2) About	🗰 Exit						
Flag	MAC		IP Address	s	Device name	Device type	Version	Net interface	Local	DeviceNumber
😑 Online	e 0.9.246.140.16	51.232	10.9.99.22	1	1001		V5.1.3C1	10.9.99.14	LocalNetwork	

- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr PC in dem selben Netzwerk wie der Lautsprecher befindet.
- Öffnen Sie die NAManager.exe und klicken Sie auf suchen, der IP-Lautsprecher wird Ihnen dann dort mit einer Standard-IP angezeigt.
- Klicken Sie per doppelt auf die Zeile um das Menü mit den Einstellungen zu öffnen und gehen Sie auf den Reiter "BaseParam" dort können Sie nun Ihre Netzwerkdaten (IP-Adresse und DNS) eintragen und klicken unten auf speichern.
- Das Standardpasswort des Lautsprechers ist 1234 (Dieses können Sie ebenfalls im Bereich "BaseParam" ändern

Property DS-PA0103					×
		DS-PA0103 Param	eter settings		
Information BaseParam IntercomParam ControlStatus Input1 Input2 Input3		Device information DeviceNumber DeviceName UserName Password	admin		
Input4 ControlUart SIP		☐P Address DHCP IP Address Netmask Gateway	C Enable 192.168.178.160 255.255.255.0 192.168.178.1		
		DNS Address DNS Address Primary DNS Secondary DNS	C Enable 192.168.178.1 8.8.8.8	Disable	
	Ç≽	Setting of server Port Primary server Secondary server	8877	<u> </u>	
Defaul S	ave to default	Export param Import pa	ram	Save	Cancel



Aktivierung des Lautsprechers

Firmwareupdate

🕎 NAManager V3.3.1				
Device Address Book Tools Language Help		J	JpdateServer v1.1 DeviceList	⊂ Undatefile
🔍 📀 🗙 Brtch update			IP Address DeviceName Version MAC DeviceType Proc	UpdateFile
Reflesh Add Delete Option			I 132.168.178.160 DS-PA0103 0.9.246.140.209 192.168.17	C:\Users\mttoko1\Desktop\Update_C_DS-PA0103_V6.0.1.bin
Flag MAC PROGRESS Device name	Device type Version Net interface L	Local DeviceNumber		FileInfo
192.168.1.124	F	Books		b/C 0 1
Online 0.9.246.140.209.223 192.168.178.160	DS-PA0103 V6.0.1 192.168.17 I	LocalNetwork		Version: Vol.0.1
				DateTime: 2020-04-13
				DeviceType DS-PA0103

- Klicken Sie oben in der Leiste auf Tools \rightarrow Batch update...
- Wählen Sie die Lautsprecher aus, welche Sie updaten möchten
- Geben Sie den Pfad zur Update-Datei an
- Klicken Sie auf Speichern

PAICELIST							Opdatenie
	IP Address	DeviceName	Version	MAC	DeviceType	Proc	UpdateFile
1	192.168.1.124 192.168.178.160		DS-PA0103	0.9.246.140.209	192.168.17		C:\Users\mttoko1\Desktop\Update_C_DS-PA0103_V6.0.1.bin
							FileInfo Version: \(\nother 6.0.1\) DateTime: \(2020-04-13\) DeviceType \(DS-PA0103\) Description \(\nother 1.1\) \(\Omega \overline{\Omega} \overline \ov
▼ Select A	All				Search	>	~
1.1 ?????11 gentPort = 6	M??????? 55276					^	Option Threads 20
						~	Start
				G			



Anbindung an einen NVR

(Der NVR muss von der I-Serie(NI-I sein)

Auf den NVR muss eine Spezialfirmware installiert werden, bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich.



SADP										\$\$0 _ □ ×
Total num	ber of online dev	vices: 11		Unbind	Export	Refresh	Filter	Q	Activate the Devic	e
•	ID	▲ Device Type	Status	Port	IPv4 Address	Enhanced SD	Software Vers	IPv4 Gatew		
	001	DS-7716NXI-14/4S	Active	-	1010010-0	50 M	V4.1.16build	10100		
	002	DS-2CD6825G0/C-IS	Active	1000	101007-010	100	V5.5.90build	10100		
	003	DS-2CD7A26G0/P-IZHS	Active		10040747	1000	V5.6.10build	10.000		
	004	DS-2DF8825IX-AEL	Active	1000	1004078-0	1000	V5.6.0build 1	1.110	The de	evice is not activated.
	005	iDS-2CD7A46G0-IZHS	Active	1000	100407874	1000	V5.5.121buil	and a		
	006	DS-2CD2347G1-LU	Active	1000	10040764	1000	V5.6.0build 1	10100	You can modif	fy the network parameters after the
	007	DS-2CD2386G2-I	Active	1000	1004074-0	10.00	V5.5.134buil	10100		
	008	DS-2CD2386G2-ISU/SL	Active		100403-00	No.	V5.5.131buil	10100		Activate Now
	009	DS-7716NXI-14/4S	Active	1000	1004031	100	V4.1.16build	10100	New Password:	•••••
	010	DS-2CD2332-I	Active	1000	10040713	100	V5.4.0build 1	10100	Strong	
✓	011	DS-7608NI-12	Inactive	8000	192.168.178.72	8443	V4.21.008buil	10100	Confirm Password:	
									Channel Password:	Enable Hik-Connect
										∆ctivate
										Activate

- Nach dem Firmware-Update ist der NVR komplett zurückgesetzt und inaktiv
- Aktivieren Sie den NVR über das SADP-Tool



HIR	VISION	Live Vie	ew F	Playback	Picture	Applica	tion Conf	figuration			
Ţ	Local	IP Car	nera								
	System	I	P Camera			Add	Modify D	elete Quic	k Add Custom P	rotocol Ac	ctivation
	System Settings		Channel No.	Camera Name	IP Address	Channel No.	Management Por	rt Security	Status	Protocol	Connect
	Live View Settings		D1	Garten-Ost	192.168.178.11	1	8000	Strong	Online	HIKVISION	
	Maintenance		D2	IPCamera 02	192.168.178.12	1	8000	Strong	Online	HIKVISION	
	Security										
	Camera Management										
Ð	Network										
<u>Q.</u>	Video/Audio										
1	Image										
圁	Event										
B	Storage										
Fo	Vehicle Detection										
63	VCA										
5	Human Body Capture					1			Total 2 Items	< < 1/1	> >>

• Gehen Sie in die Weboberfläche des NVR und fügen Sie Ihre Kameras hinzu



HII	VISION	Live View	Playback		Pictur	e Ap	oplication	Configuration
Ţ	Local	TCP/IP DDNS	PPPoE	Port	NAT	IP Speaker		
	System	IP Speaker No.	II	P Speake	er->1	~]	
Ð	Network	Enable						
	Basic Settings	Speaker Name	L	autsprect	her1			
	Advanced Settings	User Name	a	dmin				
<u>Q.</u>	Video/Audio	Password	•	••••				
1	Image	Confirm	•	••••				
圁	Event	IP Address	1	92.168.1	78.160			
8	Storage	Port	8	877				
Fo	Vehicle Detection	Speaker Volume	C)		0	_	
8	VCA	First Binding Car	nera [[D1] Garte	en-Ost	~		
52	Human Body Capture	Second Binding	Camera N	lone		~		
r(m)	Haman Dody Captaro	Speaker Online	C	Offline		~		
				_				
		🗎 s	ave					

- Im Bereich Netzwerk finden Sie nun einen neuen Reiter "IP Speaker"
- Tragen Sie dort den Namen, Zugangsdaten Port und IP-Adresse des Lautsprechers ein
- Es muss dem Lautsprecher zwingend eine Kamera zugewiesen werden.
- Klicken Sie auf Speichern



Information	Device information			
- BaseParam - IntercomParam - ControlStatus - Input1 - Input2 - Input4	DeviceNumber DeviceName UserName Password	admin ****		
ControlUart	DHCP	C Enable	Disable	
SIP	IP Address	192.168.178.160		
	Netmask	255.255.255.0		
	Gateway	192.168.178.1		
	DNS			
	DNS Address	C Enable	Disable	
	Primary DNS	192.168.178.1		
	Secondary DNS	8.8.8		
	Setting of server			
	Port	8877	\$	
	Primary server	192.168.178.72		
	Secondary server			
	Primary server ip address			

- Gehen Sie nun zurück in den NAManager und öffnen Sie die Einstellungen
- Tragen Sie bei Primary Server die IP-Adresse des NVR ein
- Klicken Sie auf Speichern



HIKVISION	Live View Playl	back Picture	Application	Configuration
Local	TCP/IP DDNS PP	POE Port NAT IP S	peaker	
System	IP Speaker No.	IP Speaker->1	\checkmark	
Network	Enable			
Basic Settings	Speaker Name	Lautsprecher1		
Advanced Settings	User Name	admin		
Video/Audio	Password	• • • • • •		
Image	Confirm	• • • • • •		
Event	IP Address	192.168.178.160		
Storage	Port	8877		
S Vehicle Detection	Speaker Volume	0	0	
	First Binding Camera	[D1] Garten-Ost	\checkmark	
	Second Binding Camera	None	~	
Human Body Capture	Speaker Online	Online	\checkmark	
	🗎 Save			

- Gehen Sie zurück in den Webbrowser des NVR und aktualisieren Sie die Seite der Einstellungen
- Der Lautsprecherstatus steht nun auf Online und ist somit mit dem NVR verbunden.
- Es können bis zu maximal 4 Lautsprecher mit einem NVR verbunden werden



Aufspielen der Audio-Dateien

Für das Aufspielen der Audiodateien gibt es eine spezielle Software, bitte kontaktieren Sie uns hierfür



Aufspielen der Audio-Dateien

😱 IP Speaker Tool								Ĵ () –	. 🗆 X
Total Number: 1	⊖ Refresh	+ Add $>$	< Delete	⊑î Upgrade	🗟 Batch Con	Audio Uploading			\times
	5 Restore Defa	ult Parameters	🔆 Reboo	t 🖙 Wiper ~	🚱 ON				
	📴 CGI 🔓	UPnP ~ (Time Synch	ronization 🔹	Set Video Par	+ Add Ų Record Ⅲ Clear			
	🕃 Download Ce	rt 🕕 Auio	do Uploading	4		Audio Name	Size	Operation	
🔄 ID 🗠 Device Type	IP Address	Port	Channel Firm	ware Version	Serial No.				
001 DS-7608NI-I2	192.168.178.7	72 8000	O V4.2	1.8 build 200305	DS-7608NI-12				
5									
		2			~				
Total Number: 📿 Re	efresh 🕂 Add	Q Activate	🔗 🔏 Reset	Password 🛛 🖉 E	dit Network Pa				
IID · Device Type	Security	IPv4 Address	Port Fi	rmware Version	IPv4 Gatewa				
001 DS-7608NI-12	Activated	192.168.178.72	8000 V	4.21.008build 200305	192.168.178				
DS-2CD7A26G0	I/P Activated	192.168.178.17	8000 V	5.6.10build 200117	192.168.178				
003 DS-7716NXI-14/	4S Activated	192.168.178.10	8000 V	4.1.16build 190621	192.168.178				
Error Message(0) 💉								ОК	ancel

- Installieren Sie die IP-Speakter-Tool Software und fügen Sie Ihren NVR mit welchem der Lautsprecher verknüpft ist in den Bearbeitungsbereich
- Klicken Sie dann auf Audio-Upload



Aufspielen der Audio-Dateien

😱 IP Speaker Tool				÷ 0 – 0) ×
Total Number: 1	⊖ Refresh + Add × Delete 🗣 Upgrade 💀 Batch Con	Audio Uploading			\times
	5 Restore Default Parameters 🖧 Reboot 😡 Wiper 👻 🔯 ON	L 0 . .			
	🕞 CGI 🔹 UPnP 🖌 🕒 Time Synchronization 🔹 Set Video Par	+ Add 및 Record Ⅲ Clear			_
	🕃 Download Cert 🛞 Auido Uploading	🖌 🕴 Audio Name	Size	Operation	
🔽 ID 🗠 Device Type	IP Address Port Channel Firmware Version Serial No.	 Privatgrundstück_Testdatei.mp3 	56KB	ightarrow $ imes$	
✓ 001 DS-7608NI-I2	192.168.178.72 8000	✓ privat2.wav	90KB	\triangleright \times	
Total Numbers					
	erresh - T Add - V Activate - 2G Keset Password - P Edit Network Pa				
ID ^ Device Type	Security IPv4 Address Port Firmware Version IPv4 Gatewa				
✓ 001 DS-7608NI-I2	Activated 192.168.178.72 8000 V4.21.008build 200305 192.168.178				
002 DS-2CD7A26G	/P Activated 192.168.178.17 8000 V5.6.10build 200117 192.168.178				
003 DS-7716NXI-I4	4S Activated 192.168.178.10 8000 V4.1.16build 190621 192.168.178				
Error Message(0) 💉				OK Cance	el .:

- In diesem Menü können Sie nun entweder direkt eine Audio-Datei aufzeichnen
- Oder direkt vorhandene Dateien auswählen und hochladen
- Klicken Sie auf Okay und der Upload der Audio-Dateien beginnt.



Verknüpfen der Audio-Dateien mit einem Ereignis



Verknüpfen der Audio-Dateien mit einem Ereignis

HIKVISION	Live View Playback	Picture Applicatio	n Configuration		
 Local System Network Video/Audio Image Event 	Audio Exception Detection Defocu: Parking Detection Unattended Bag Camera [[D1] G Image: Cam	s Detection Scene Change Detect gage Detection Object Removal D arten-Ost rundstück_Testdatei le Linkage Method	ion Face Detection Intrusion	Detection Line Crossing D Detection Temperature Diffe	etection Region Entrance Detection Regior erence Alarm Temperature Measurement Alarm
Basic Event	Normal Linkage	Trigger Alarm Output	Trigger Recording	Trigger IP Speaker	PTZ Linking D1 V
Smart Event	Audible Warning	□ A->1	☑ D1	IP Speaker1	Preset No.
Storage	Send Email	D2->1	□ D2	IP Speaker2	1 🗸
G Vehicle Detection	☑ Notify Surveillance Center			IP Speaker3	Patrol No.
Ka VCA	Full Screen Monitoring			IP Speaker4	1 ~
Human Body Capture					Pattern No.
					1 🗸
	E Save				

- Klicken Sie auf eines der Smart-Ereignisse, wählen Sie Ihre Soundfile und den/die Lautsprecher aus
- Diese Verknüpfungsmethode funktioniert auch bei den Alarmeingängen



Einbindung über das SIP-Protokoll

(Somit können Sie den Lautsprecher wie ein normales Telefon anrufen und live sprechen.)



FRITZ!Box 6490	Cable			FRITZ!NAS	MyFRITZ!	Tobias
Einstellungen im IP-Telefon ü	übernehmen					
1. Notieren Sie folgende Anm 2. Verwenden Sie dafür den a Registrar Benutzername Kennwort	neldedaten, um nach Abschluss der Einrichtung Ih angegeben Registrar sowie den Benutzernamen ur fritz.box oder 192.168.178.1 hikvision Hik12346Aa gut	r IP-Telefon an der FRITZ!Box anzund das Kennwort, die Sie hier selb	umelden. st festlegen.			
				Zurück	Weiter	Abbrechen

• Öffnen Sie Ihren SIP-Server (in diesem Falle die Fritzbox) und legen Sie einen neuen Client/User/Telefon an.

Telefonie \rightarrow Telefoniegeräte \rightarrow Neues Gerät einrichten \rightarrow Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter) \rightarrow LAN/WLAN (IP-Telefon)

• Legen Sie dort nun einen Benutzernamen und ein Kennwort fest und klicken auf Weiter



EpitZ.	FRITZ!Box 6490 Cable	FRITZ!NAS	MyFRITZ!	Tobias
	Telefon für ausgehende Gespräche einrichten			
	Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.			
	O test Test			
	• 101 1 1044			
	O remained			
		Zurück	Weiter	Abbrechen
Ephr7	FRITZ!Box 6490 Cable	FRITZ!NAS	MyFRITZ!	Tobias
	Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten			
	Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.			
	O alle Anrufe annehmen			
	nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:			
	☑ (Rufnummer für ausgehende Gespräche)			
		Zurück	Weiter	Abbrechen

- Weisen Sie nun die Telefonnummer dem Lautsprecher zu über welchen dieser Gespräche führen soll
- Klicken Sie auf weiter
- Als nächstes weisen Sie dem Gerät zu auf welche Rufnummern der Lautsprecher reagieren soll
- Klicken Sie auf weiter



	DS-PA0103 Parameter settings	
Information BaseParam IntercomParam ControlStatus Input1 Input2 Input3 Input4 ControlUart SIP	SIP setting SIP Server IP 192.168.178.1 SIP Port 5060 SIP number hikvision SIP password ********* [7] SIP????????????????????????????????????	

- Gehen Sie nun zurück in den NAManager und öffnen die Einstellungen
- Öffnen Sie den Reiter "SIP" und geben Sie den Port 5060 sowie die IP der Fritzbox und die soeben vergebenen Zugangsdaten ein.



	Property DS-PA0103							×
			DS-PA	0103 Parame	ter settings			
	Information BaseParam IntercomParam ControlStatus		AudioInput Input Gain		(* Mic (C Linein	•	
Faktor des	Input Input2 Input3 Input4 ControlUart SIP		Intercom Volur Time: Volur	ne ofring sofan swerauto ne	60 g2 80			
/ert			Busy Enab	tone of disconn e hang up by ke	C Enable	Disaboe	•	
			DSP Process	of environment	Noisy place		•	
geln bei			Code	c type	ADPCM		•	
			2777		9000		•	
stellen Sie timmt wie ımt so dass								
	Defaul	Save to default	Export param	Import para	am	Save	Cano	el

- Öffnen Sie nun den Reiter "IntercomParam"
- Im Bereich AudioInput Gain stellen Sie den Lautstärke-Faktor des integrierten Mikrofones ein (10-20 hat sich als guter Wert herausgestellt, bei höheren Werten rauscht es extrem)
- Im Bereich Intercom stellen Sie die Lautstärke des Klingeln bei einem Anruf sowie die Gesprächslautstärke ein.
- Sehr wichtig ist die Einstellung "Times of answer auto" stellen Sie hier den Wert auf 2-5 Sekunden (Diese Einstellung bestimmt wie schnell der Lautsprecher den Anruf automatisch annimmt so dass Sie sprechen können)

MICHAEL TELECOM

HIKCentral-Software und die Funktionen



HIKCentral-Software und die Funktionen

Wenn Sie nicht über das SIP-Protokoll sondern direkt per Mausklick vom PC aus sprechen möchten dann benötigen Sie die kostenpflichtige HIKCentral VideoManagement-Software von HIKVISION

In diese können Sie

Add System-Monitored Event

 $\left(\leftarrow \right)$

- die Lautsprecher direkt per IP-Adresse einbinden (vorherige Lizenzaktivierung vorausgesetzt)
- Automatisierte Zeitpläne für Audiofiles erstellen (Broadcasting)
- Alle eingebundenen Kameras, NVR, Zutrittssysteme u.s.w. können direkt verknüpft werden.
- Die Liveansprache durch den Lautsprecher erfolgt per Klick über die Überwachungssoftware (Client)

	 Up to 64 IP Speaker 	rs can be selected as event lir	kage and has 1 been selected		111_test	Copy to			
	+ Add 🛛 📋 Delete All				Basic Information				
	IP Speaker	Area	Audio Play	Operation		*Name	111_test		
	111_test	test	•	\times		Volume	9		
			IP_SPEAKER_RECORD_1						
			Warning		Audio Plan				
			第八套广播体操				+Add Plan		
							guangboticao	2019/10/01-2019/10/23	🕢 Mon., Tue., Wed., Thu., Fri., Sat., Si
Trigger PTZ	0							+ Add Task	
Send Email	0								



Lassen Sie uns gemeinsam in die Zukunft wachsen!



